PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONGELADORA

CG-0516
CG-0517



ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de usar el aparato.

Tome en cuenta las medidas de seguridad cuando use el aparato, incluyendo las siguientes:

1. No use este aparato para otro propósito que no sea el descrito en este manual de instrucciones.
2. El refrigerador debe ser instalado adecuadamente antes de usarse, de acuerdo a las instrucciones. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
3. No tire del cable para desconectar la unidad. Hágalo siempre sosteniendo firmemente el enchufe para desconectarlo del tomacorriente.
4. Remplace o repare de inmediato cualquier cable que presente un defecto o deterioro. No use cables con señales de quebraduras o quemaduras en su extensión, enchufe o terminales de conexión.
5. Desenchufe el refrigerador antes de cualquier reparación o limpieza.
   NOTA: Recomendamos contactar al servicio técnico calificado para cualquier reparación que requiera este aparato.
6. No use ningún aparato eléctrico o herramientas agudas para descongelar el refrigerador.
7. Recomendamos quitar las puertas del refrigerador si no va a ser utilizado para evitar que los niños se lastimen.
8. No toque las superficies frías del aparato cuando este se encuentre funcionando, en especial con las manos húmedas ya que la piel podría quedar adherida.
9. No recongele alimentos que hayan sido descongelados por completo.
10. No ubique la unidad dentro de un armario o empotraje. La unidad ha sido diseñada para una ubicación libre.
11. No use el aparato cerca de gases explosivos.
12. NO USE CABLES DE EXTENSIÓN.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIAS FUTURAS

PELIGRO

Existe el riesgo de que un niño quede atrapado. Antes de desechar su viejo refrigerador o congeladora, quite las puertas y dejo los estantes de tal forma que los niños no puedan treparse.

Recuerde guardar el modelo y número de serie que se figuran en la etiqueta ubicad en la parte posterior de la congeladora.

Modelo Número:_____

Número de Serie: _____

Fecha de compra: _____

Adhiera su recibo al manual, ya que se le será solicitado al requerir servicio técnico dentro del período de garantía.

CONTENIDO

Precauciones de seguridad	**1**
Descripción de las partes y características	3
Instalando la congeladora	3
Desembalando la congeladora	3
Acomodando la congeladora	4
Circulación adecuada de aire	4
Requerimientos eléctricos	4
Uso de cables de extensión	4
Limitaciones en la instalación	4
Características y utilización de la congeladora	**5**
Operación de la congeladora	5
Características generales	5
Cestas de almacenamiento de alimentos	6
Descongelado y drenado	6
Información sobre el almacenaje de alimentos	7
Ruidos normales del funcionamiento	7
Limpieza y cuidados adecuados de la congeladora	**7**
Limpieza y mantenimiento	7
Cortes de energía	8
Cuidados para el traslado y durante períodos de vacación	8
Solución de problemas	**8**
La congeladora arranca con mucha frecuencia	9
La congeladora emana mal olor	9
Diagrama del circuito	9

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y CARACTERÍSTICAS



1. Control de Temperatura
2. Indicador de encendido (Interruptor verde)
3. Cesta de alambres recubiertos de vinilo.
4. Drenaje interior (ver inserción)
5. Drenaje exterior
6. Ruedas

INSTALANDO LA CONGELADORA

Desembalando la congeladora

1. Quite todo el material de embalaje, lo que incluye la base de espuma y todas las cintas adhesivas que sujetan los accesorios de la congeladora tanto en el interior como el exterior de la misma.

2. Revise que haya quitado todos los restos de embalaje, cintas y material impreso antes de encender la congeladora.

ACOMODANDO LA CONGELADORA

- La congeladora está diseñada para apoyarse en sí misma. No debe colocarse en gabinetes o cavidades.
- Coloque la congeladora en una superficie capaz de soportar el peso de la misma estando totalmente cargada.
- No incline la congeladora a más de 45 grados a tiempo de trasladarla, ya que puede dañar la compresora y el sistema hermético.
- Si la congeladora fue inclinada, déjela reposar en posición horizontal al menos durante 24 horas antes de volver a encenderla, con el fin de permitir que el refrigerante se estabilice.

CIRCULACIÓN ADECUADA DE AIRE

- Para asegurar que la congeladora trabaje al máximo de eficiencia para la que fue diseñada, debe instalarla en un lugar que posea una adecuada circulación de aire, completamente horizontal y con una buena conexión eléctrica.
- Las espacios libres al rededor de la congeladora que se recomiendan son los siguientes:
  Costados..... 4" (102 mm)
  Encima..... 4" (102 mm)
  Atrás..... 4" (102 mm)

REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

- Asegúrese de contar con un tomacorriente adecuado (115 voltios, 15 amperes) con una buena conexión a tierra.
- Evite usar adaptadores triples de tomacorriente o cortar la conexión a tierra para adecuar el enchufe a un tomacorriente de dos orificios. Esta práctica es peligrosa dado que no proporciona un aterramiento apropiado para la congeladora, lo que puede provocar choques eléctricos.

USO DE CABLES DE EXTENSIÓN

- Evite usar cables de extensión ya que pueden ser altamente inseguros bajo ciertas condiciones. Si necesita usar un cable de extensión, use únicamente cables de tres hilos que posea un tercer enchufe a tierra y un tomacorriente de tres orificios, adecuado para el enchufe. La capacidad del cable debe ser igual o mayor a los requerimientos de energía del aparato.

LIMITACIONES DE LA INSTALACIÓN

- No instale la congeladora en lugares expuestos a la intemperie o muy calientes como por ejemplo un garaje. La congeladora no está diseñada para trabajar en temperaturas inferiores a 0º Centígrados.
- Instale la congeladora en una superficie horizontal y sólida, apartada de la luz directa del sol o fuentes de calor como radiadores, calefactores, cocinas, etc. Cualquier irregularidad del piso debe ser allanada.

CARACTERÍSTICAS Y UTILIZACIÓN DE LA CONGELADORA

OPERACIÓN DE LA CONGELADORA

- Una vez ubicada la congeladora en un lugar adecuado, enchúfela en un tomacorriente de 115 voltios y 15 amperes. Presione el interruptor de encendido. Una luz verde se encenderá indicando que la congeladora está trabajando.
- Ajuste la temperatura mediante la perilla del termostato. "1" poco frío y "7" frío máximo. Inicialmente debe colocar la perilla en el punto "4". Coloque los alimentos dentro de la congeladora. Luego de 24 horas de uso, ajuste la temperatura al nivel deseado.
- En caso de que haya desenchufado la congeladora o si se ha producido un corte de energía, deje pasar 5 minutos antes de volver a conectarla.

CARACTERÍSTCAS GENERALES

Perilla de ajuste de temperatura

La congeladora mantendrá la temperatura que haya seleccionado. La perilla de ajuste de temperatura tiene 7 niveles, además de la posición apagado (OFF). "1" es el frío mínimo y "7" el frío máximo. Coloque la perilla en la posición "OFF" para detener el congelamiento. Coloque la perilla en la posición "4" y deje pasar 24 horas antes de seleccionar la temperatura deseada.

NOTA: Si la congeladora fue colocada en posición horizontal o inclinada durante algún tiempo, debe esperar 24 horas antes de encenderla.



CESTAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
(Ver figura 2)

- La congeladora cuenta con una o más cestas removibles que le permiten almacenar los alimentos de mejor manera. Puede quitar las cestas si no las necesita.



fig. # 2

DESCOGELADO Y DRENADO

- Descongele cada vez que la escarcha alcance 1/4" de espesor. No use herramientas agudas o metálicas para remover la escarcha ya que podría dañar los canales de refrigeración, lo que anularía la garantía.
- Coloque la perilla del termostato en la posición “OFF” y desenchufe la unidad. Destape el drenaje al interior de la congeladora (ver figura #3a). el proceso de descongelado usualmente toma unas cuantas horas. Para descongelar rápidamente deje la puerta de la congeladora abierta.
- Para drenar coloque un recipiente debajo del drenaje exterior. Retire la tapa del drenaje (ver figura 3b) y gírela hasta que la flecha apunte hacia abajo. Esto hará que el agua fluya hacia el recipiente. Cuando haya terminado empuje la tapa y gírela hasta que la flecha apunte hacia arriba. Vuelva a colocar la tapa del drenaje al interior del compartimiento de la congeladora. NOTA: Controle el recipiente colocado debajo del drenaje para evitar el rebalse.
- Limpie el interior de la congeladora y vuelva a enchufarla al tomacorriente.
- Vuelva a colocar la perilla de control de temperatura a la posición deseada.



fig. # 3a



fig. # 3b

INFORMACIÓN SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

Comida congelada:

- Seque los contenedores antes de almacenar alimentos a fin de evitar derrames innecesarios.
- La comida caliente debe dejarse enfriar antes e ser almacenada en la congeladora. Esto evita el gasto innecesario de energía.
- Para un almacenamiento adecuado de alimentos, estos debes estar correctamente empacados. Todos los alimentos deben estar empaquetados para evitar la circulación de aire y el ingreso o escape de humedad. Un almacenaje inadecuado provocará malos olores y transferencia de sabores lo que resultará en el secado de la comida mal empacada.
- Siga las instrucciones del empaque o contenedor para un almacenaje adecuado.
- **Empaques recomendados**
  Contenedores plásticos herméticos
  Papel aluminio de alta durabilidad
  Envoltura plástica hechos de película termoplástico.
  Bolsas plásticas con cierre automático
- No recongele alimentos previamente descongelados.
- Es recomendable anotar la fecha de almacenamiento en los empaques.

RUIDOS NORMALES DEL FUNCIONAMIENTO

Los ruidos de agua hirviendo, burbujeos o suaves vibraciones son producto de la circulación del refrigerante a través de los conductos.

El termostato producirá un chasquido cuando empiece o termine su ciclo.

CUIDADO Y LIMPIEZA ADECUADA

Limpieza y mantenimiento

CUIDADO: Para evitar choques eléctricos, desenchufe la congeladora antes de limpiarla. Hacer caso omiso a estas advertencias puede causar daños o muerte.

CUIDADO: Lea y siga las instrucciones y recomendaciones del fabricante de productos de limpieza para evitar daños personales o daños al producto.

INFORMACIÓN GENERAL:

- Prepare una solución con 3 o 4 cucharillas de bicarbonato de sodio diluidos en agua tibia. Use una esponja o un paño suave humedecido en la solución para realizar la limpieza.
- Enjuague con agua tibia y seque con un paño suave.
- No use productos químicos, abrasivos, amoniaco, lavandina, detergentes concentrados solventes o rejillas de metal. Algunos químicos pueden corroer, dañar o decolorar la congeladora.

SELLADURA DE LA PUERTA:

- Limpie las selladuras de la puerta cada tres meses de acuerdo a las instrucciones generales. Las selladuras deben ser mantenidas limpias y flexibles para asegurar un cierre hermético.
- Una aplicación ligera de vaselina en el borde de la selladura, la mantendrá flexible asegurando un cierre hermético.

CORTES DE ENERGÍA:

- Ocasionalmente pueden darse cortes de energía debido a tormentas eléctricas u otras causas. Desenchufe el cable del tomacorriente si ocurriese un corte de energía. Una vez restaurada la electricidad vuelva a enchufar el cable. Si el corte dura mucho tiempo, revise y quite de la congeladora los alimentos derretidos o echados a perder. Limpie la congeladora antes de volver a usarla.

CUIDADOS DURANTE EL TRASLADO Y LAS VACACIONES:

- Vacíe el congelador si va a estar ausente por mucho tiempo. Gire la perilla del termostato a la posición OFF y limpie la selladura de acuerdo a las instrucciones generales de limpieza. Deje las puertas abiertas para que el aire pueda circular por dentro. Para trasladar la congeladora hágalo siempre en posición vertical. No recline la unidad ya que podría dañar el sistema hermético.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

LA CONGELADORA NO FUNCIONA:

- Verifique que la perilla del termostato no esté en la posición OFF.
- Asegúrese de que la congeladora esté enchufada.
- Asegúrese que haya energía en el tomacorriente revisando el disyuntor
- Espere 30 a 40 minutos para ver si la congeladora arranca. El ciclo del compresor debe completarse antes de funcionar.

LOS ALIMENTOS NO ESTÁN BIEN FRIOS:

- Ha abierto la puerta con mucha frecuencia.
- Espere un tiempo prudente para que se enfríen por completo los alimentos recientemente almacenados.
- Verifique que la selladura cierre herméticamente.

- Limpie la serpentina del condensador (sólo para modelos con las serpentinas expuestas).
- Coloque el control de temperatura en la posición de frío máximo.

LOS ALIMENTOS ESTÁN DEMASIADO FRÍOS:

- Si el control de temperatura está en la posición de frío máximo seleccione una posición menos fría y espere varias horas.

LA CONGELADORA ARRANCA CON MUCHA FRECUENCIA:

- Esto es normal para mantener la temperatura en días demasiados calientes y húmedos.
- La puerta ha sido abierta con mucha frecuencia o por largos períodos de tiempo.
- Revise la selladura para ver si cierra herméticamente.
- Revise que la puerta esté completamente cerrada.
- Revise el compartimiento de la congeladora para ver que no hayan obstrucciones producidas por escarcha, paquetes o recipientes.

LA CONGELADORA EMANA MAL OLOR:

- Debe limpiar el interior.
- Alimentos mal envueltos o empaquetados están provocando malos olores.

DIAGRAMA DEL CIRCUITO



BK - Negro WH – Blanco RD – Rojo GN – Verde SAT – Termostato
XP – Enchufe M - Compresor
F – Protector del motor RT – Disyuntor de arranque
C – Capacitor HGN – Luz verde